

使用产品之前请仔细阅读产品说明书

K-U89TK 主板说明书

版本: v1.0



型号	U89TK-4205U	U89TK-8145U	U89TK-8365U	U89TK-8565U
CPU	赛扬 4205U	酷睿 i3-8145U	酷睿 i5-8365U	酷睿 i7-8565U
主频	1.8GHz	2.1~3.9GHz	1.6~4.1GHz	1.8~4.6GHz
核心	2	2	4	4
按日	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics
校亚	610	620	620	620
TDP	15W	15W	15W	15W
図ロ	2	2	2	2
串口	6	6	6	6
VGA	1	1	1	1
HDMI	1	1	1	1
USB	8	10	10	10
CAN	1	1	1	1
PS/2	-	-	-	-
GPIO	8	8	8	8
BIOS	-	-	-	-

K-U89TK 主板型号差异表

CSTIPC 康士达科技

目录

1注意事项	1
2产品概述	2
3产品规格	3
3.1 主板规格表	3
3.2 主板尺寸	4
4 实物接口介绍	5
4.1 主板正面图	5
4.2 主板背面图	5
4.3 主板后 IO 图	6
5 插针功能定义	7
5.1 插针分布图	7
5.2 丝印描述	8
5.3 接口插针与跳针定义	10
6 BIOS 设置	13
6.1 日期和时间设置	13
6.2 CSTIPC 常用功能设置	14
6.3 其他功能设置	20



1 注意事项

商标

本手册所提及的商标与名称都归其所属公司所有。

注意

1. 使用前,请先详细阅读说明书,避免误操作导致产品损坏;

2. 请将此产品放置在-20℃<=工作环境<=70℃、95%RH的环境下,以免因过 冷.热或受潮导致产品损坏;

3 请勿将此产品做强烈的机械运动,以及在没有作好静电防护之前 对此产品操作;

4. 在安装任何外接卡或模组之前, 請先关闭电源;

5.请确保外接入电源在 12/24V, 以免造成主板损坏;

6. 禁止对主板产品进行私自更改.拆焊,我们对此所导致的任何后 果不承担任何责任;



2 产品概述

感谢您选购 K-U89TK 主板!

K-U89TK 基于 Intel 酷睿 8 代超低电压平台 Whiskey Lake U,采用 4205U/i3-8145U/i5-8365U处理器。主板尺寸146*102mm,3.5寸主板结构。

该主板配备1个DDR4 SO-DIMM内存插槽,最大内存支持为16GB;板载VGA、 HDMI、LVDS/eDP等接口,支持4K超高清显示输出;前置音频插针含Line-out和 MIC-IN,且板载2W功放接口;集成1个SATA3.0硬盘接口,1个mSATA卡接口; 板载2个Intel千兆网口;1个标准的Mini-PCIE接口,并配有1个SIM卡座,支持无 线WIFI/3G/4G;集成10个USB接口,其中4个为USB3.0;集成6个COM插针,支持 1个RS232/485/422接口;板载1路CAN接口,1组8路GPIO插针;主板采用12/24V 直流供电;

主板特点:

★基于Intel Whiskey Lake U系列处理平台
★HDMI+VGA+LVDS/eDP,支持4K输出和异步三显
★丰富的IO扩展,2*LAN,6*COM,10*USB,1*CAN
★3.5寸小尺寸主板规格



3 产品规格

3.1 主板规格表

处理器	Intel Celeron 4205U/i3-8145U/i5-8365U①
内存	1*DDR4-2400MT/s 笔记本内存,Max 16GB
Bios	SPI AMI EFI bios
显示	1*VGA 1*HDMI 1.4b 1*LVDS/eDP②
网络	2*RJ45—Intel I211AT
音频	1*LINE-OUT 座子 1*F_AUDIO 音频插针(与 LINE-OUT Co-lay) 1*SPK—2W/4 欧
SATA	1*标准的 SATA3.0 接口 1*mSATA 卡扩展插槽
СОМ	6*COM③
其他	4*USB3.0,6*USB2.0④ 1*CAN 8*GPIO 1*标准的 Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G
电源接口	DC-Jack/2PIN 接线座子,12/24V 直流输入
主板规格	146*102mm,6layer 绿色
操作系统	WIN10 Unix/Linux
工作环境	温度: -20~+70℃ 湿度: 5~90%RH

备注:

①赛扬 4205U 处理器:双核,双线程,主频 1.8GHz; 显卡: Intel® UHD Graphics 610;

i3-8145U 处理器: 双核, 四线程, 主频 2.1~3.9GHz; 显卡: Intel® UHD Graphics 620;

i5-8365U 处理器:四核,八线程,主频1.6~4.1GHz;显卡:Intel® UHD Graphics 620; ②LVDS 可通过 BOM 变更为 eDP 接口,默认 LVDS 信号; ③串口1、2、3 为标准9针 RS232 接口,其中串口1 支持 BIOS 设置 RS232/RS485/RS422,串口3的

第 9 针支持 RI/5V/12 选择;串口 4-6 为 3 线 RS232 串口,采用 1 拖 3 座子。

④当采用 Celeron 4205U 处理器时,不支持 JUSB2 插针;



3.2 主板尺寸



注意: 上图尺寸单位为毫米 (mm)



4 实物接口介绍

4.1 主板正面图



4.2 主板背面图





4.3 主板后 IO 图



注意: 主板上插针中的起始针第 1PIN 识别方式为: 1 有白色加粗丝印标示或箭头标示; 2 主板背面看到的针脚为方孔。



5 插针功能定义

5.1 插针分布图



5.2 丝印描述

丝印	描述
H-OUT	Line-out 3.5mm 音频插座
F_AUDIO	前置音频扩展插针(MIC-IN & LINE-OUT,与H-OUT共用PCB位置)
SPK	MX1.25-4PIN 功放喇叭插针
LAN1	千兆 RJ45 网络接口 1
LAN2	千兆 RJ45 网络接口 2
USB1	标准 USB3.0 Type-A 双层接口
USB2	标准 USB3.0 Type-A 双层接口
USB3	标准 USB2.0 Type-A 双层接口
JUSB1	2*5P 杜邦 2.54 USB2.0 扩展插针
JUSB2	2*5P 杜邦 2.54 USB2.0 扩展插针
HDMI	HDMI 高清数字显示输出接口
JVGA1	2*7P 杜邦 2.0 VGA 显示输出扩展插针
LVDS	DF13-40P LVDS/eDP 显示输出插针
JLV	LVDS/eDP 屏电压设置跳针
IVCN	PH2.0-5P LVDS/eDP 屏背光控制、供电插针
DC_IN	DC2.5 直流电源适配器接头
PWR_IN	2PIN 5.08mm 间距接线座子—与 DC_IN 共用位置
JME	ME 写保护跳针[1]
JCMOS	清除 CMOS 跳针[2]
SYS_FAN	系统散热风扇供电插针
F_PANEL	主板系统控制插针—开/关机.复位控制
AT_ATX	自动上电控制跳针
SATA_PWR	PH2.0-4PIN SATA 硬盘供电插针
SATA1	标准 SATA3.0 接口
MSATA	标准 MSATA 插槽(SATA3.0)
JCOM1	杜邦 2.0-9PIN RS232 串口 1 扩展插针[3]
JCOM2	杜邦 2.0-9PIN RS232 串口 2 扩展插针
JCOM3	杜邦 2.0-9PIN RS232 串口 3 扩展插针
JCOM4-6	杜邦 2.0-9PIN 1 拖 3 扩展插针(串口 4-6 , 3 线 RS232 串口)
JC1	串口 3 第 9PIN RI/5V/12V 选择跳针[4]
CAN	MX1.25-4PIN CAN 接口扩展插针
JDUG1	PH2.0-4PIN CAN 功能模块烧录接口
MINI-PCIE	标准 Mini-PCIe 扩展槽 , 支持 WIFI/4G 扩展
SIM	Mini-PCIe 4G 模块配套板载 SIM 卡插槽
BUZZ	蜂鸣器
GP1	8路预置可编程控制输入输出插针
BAT1	RTC 3.3V 电池接口



备注:

[1] JME 跳针 1-2P 短路状态上电开机解锁 ME 后,可对其进行重写操作。

[2] JCMOS 跳针 2-3P 短路可清除 CMOS 设置信息。

[3]COM1 支持通过 BIOS 设置 RS232/485/422 模式,引脚定义参考下表:

리뼈	模式引脚定义							
-71.0AH	RS232	RS485	RS422					
1	DCD	D-	TX-					
2	RXD	D+	TX+					
3	TXD		RX+					
4	DTR		RX-					
5	GND	GND	GND					
6	DSR							
7	RTS							
8	CTS							
9	RI							

[4]COM3 第9引脚输出设置跳针 JC31 具体设置参考下表:

设置	P-9 功能
1-2	RI
3-4	5V
5-6	12V

5.3 接口插针与跳针定义

JP/CN	pin# Signal pin# Signal		Remark		
	1	HDD LED+	2	PWR LED+	
	3	HDD LED-	4	PWR LED-	
F_PANEL	5	GND	6	PWRSW	□ 0-0 应邱: 刀、 天机
	7	Reset	8	GND	
	9	NC	10		
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	VCC	2	VCC	
ILISR1	3	DT-	4	DT-	
JUSB1	5	DT+	6	DT+	
10302	7	GND	8	GND	
	9		10	GND	
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	L-			
SDK	2	L+			
JFK	3	R+			
	4	R-			
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	GND	2	5V	
	3	RED	4		
	5	GND	6	CLK	
JVGA	7	GREEN	8	DATA	
	9	GND	10	VSYNC	
	11	BLUE	12	HSYNC	
	13	GND	14	GND	
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	SIGNAL			
AT_ATX	2	PWRBTSW			- 2-3 , 手动上电
	3	NC			
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	12V			
δάτα ρ wr	2	GND			
SAIA_PWK	3	GND			
	4	5V			
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
PWR IN	1	GND			
	2	12V			



主板插针、跳线定义2

JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark	
	1	DCD	2	RX		
JCOM1	3	ТХ	4	DTR		
JCOM2	5	GND	6	DSR		
JCOM3	7	RTS	8	CTS		
	9	RI	10			
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark	
	1	TX4	2	GND		
	3	RX4	4	TX5	COM4: TX4, RX4, GND	
JCOM4-6	5	GND	6	RX5	COM5: TX5, RX5, GND	
	7	TX6	8	GND	COM6: TX6, RX6, GND	
	9	RX6	10			
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark	
	1	VCCSEL	2	RI		
JC31	3	VCCSEL	4	5V	1-2: 另 9pm 远 5v	
	5	VCCSEL	6	12V	2-3: 另 9pm 远 12v	
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark	
	1	5V	2			
	3	GPIO1	4	GPIO2		
CP1	5	GPIO3	6	GPIO4		
GPI	7	GPIO5	8	GPIO6		
	9	GPIO7	10	GPIO8		
	11	GND	12	GND		
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark	
	1	CAN_L				
CAN	2	CAN_H				
CAN	3	CAN_GND				
	4	NC				
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark	
	1	SWCLK_MCU				
	2	GND				
10001	3	SWDIO_MCU				
	4	RST_MCU				
	5	JTDO				



主板插针、跳线定义3

JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	3.3V	2	JC2_IN	1-2:选 3.3V 屏电压
JLV	3	5V	4	JC2_IN	3-4:选5V屏电压
	5	12V	6	JC2_IN	5-6:选 12V 屏电压
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	12V			
	2	GND			
IVCN	3	BKLT_ON			
	4	BKLT_PWM			
	5	5V			
JP/CN	pin#	Signal	pin#	Signal	Remark
	1	VCC	2	VCC	
	3	3.3v	4	GND	
	5		6		
	7	GND	8	GND	
	9	LVDS1_TX0-	10	LVDS1_TX2-	
	11	LVDS1_TX0+	12	LVDS1_TX2+	
	13	LVDS1_TX1-	14	LVDS1_TX3-	
	15	LVDS1_TX1+	16	LVDS1_TX3+	
	17	LVDS1_CLK-	18	GND	
IVDS	19	LVDS1_CLK+	20	LVDS2_TX2-	1. LVDS/EDP 信 与 処一
LVDS	21	DETECT	22	LVDS2_TX2+	】
	23	LVDS2_TX0-	24	LVDS2_TX3-	2. P-21.DETECT 而按地
	25	LVDS2_TX0+	26	LVDS2_TX3+	
	27	LVDS2_TX1-	28	LVDS2_CLK-	
	29	LVDS2_TX1+	30	LVDS2_CLK+	
	31	GND	32	GND	
	33	EDP0+	34	EDP1+	
	35	EDP0-	36	EDP1-	
	37	GND	38	AUX-	
	39	HPD	40	AUX+	

6 BIOS 设置

在开机运行时,按下键盘上的<F2>键即可进入 BIOS 设定程序 设置结束后,需按 F10 或者通过 <Save & Exit>中的保存选项,当前设置才能生效

6.1 日期和时间设置

当你进入 BIOS 的设定界面时,所出现的第一个界面就可以设定日期和时间,如下所示:

	Aptio Setup Utility									
Mair	n CSTIF	ъС	Advanced	Chipset	Воо	ot	Security	Sa	ve & E	İxit
									Item	Specific Help
System Language:				[English]						
System Time:				[10:50:34]						
System Date:			[01/01/2012]							
F1	Help	↑ ↓	Select Item		-/+	Char	nge Values		F9	Setup Defaults
Esc	Exit	$\leftarrow \rightarrow$	Select Men	u	Enter	Seleo	ct Sub-Menu		F10	Save and Exit

System Time:设置时间; System Date:设置日期。

6.2 CSTIPC 常用功能设置

1.LVDS 设置

进入 BIOS 设置界面,选择<CSTIPC> → <LCD Setting>如下图所示:

		0 / / / ////			
Aptio Setup Utility					
CSTIPC					
Active LFP	[Enable LVDS]		Item	Specific Help	
Primary IGFX Boot Display	[VBIOS Default]				
Secondary IGFX Boot Display	[Disable]	[Disable]			
IGD Flat Panel	[1024*768]				
LVDS Panel Parameter	[LVDS 18Bit-1CH	1]			
LVDS PWM	[100%]	[100%]			
LVDS SSC	[+/-1%]				
F1 Help ↑↓ Select Ite	em -/+	Change Values	F9	Setup Defaults	
Esc Exit ←→ Select M	enu Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit	

Active LFP : 选择 "Enable LVDS" 启用 LVDS 屏, 否则禁用; LVDS Panel Parameter: 参照 LVDS 屏规格,选择相应的屏幕输出参数; IGD Flat Panel : 选择 LVDS 屏的输出分辨率; LVDS PWM : 选择屏幕的亮度百分比。



2.来电开机设置

进入 BIOS 设置界面,选择<CSTIPC> \rightarrow <AC Power Loss Setting>,对选项进行设置,选择 "Power ON"则启动来电开机功能,改为 "Power Off",则关闭来电开机功能。

Aptio	o Setup U	tility					
	CSTI	РС					
Rest	ore AC Po	wer Lo	ss [Pov	ver off]		Item	Specific Help
				Power Off Power On Last State			
F1	Help	↑ ↓	Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc	Exit	$\leftarrow \rightarrow$	Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit

3.看门狗设置

进入 BIOS 设置界面,选择<CSTIPC> → <Watchdog Setting>,根据自己的需要,对<Watchdog Setting>选项进行相关设置,如下图所示:

Aptio Setup U	Itility				
CST	IPC				
WatchDog Se	tting	[Disabled]		Item	Specific Help
		Disabled 10 S 20 S 30 S			
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit



4.定时开机功能

进入 BIOS 设置界面,选择<CSTIPC> → <S5 RTC Wake Setting> → <Wake system with Fixed Time>选项,将默认值设置为 "Enable" 之后,可根据自己的需要,设置定时开机时间,如 下图所示:

Aptio Setup U	tility				
CSTI	PC				
Wake system	with Fixed Time	[Disabled]		Item	Specific Help
		Disabled Enabled			
F1 Help	†↓ Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit

分别设置开机的时/分/秒,如 8:30:00

Aptio Setup Utility			
CSTIPC			
Wake system with Fixed Time	[Enabled]		Item Specific Help
Wake up hour	0		
Wake up minute	0		
Wake up second	0		
F1 Help ↑↓ Select Item	-/+	Change Values	F9 Setup Defaults
Esc Exit ←→ Select Mer	u Enter	Select Sub-Menu	F10 Save and Exit

备注: 设定 ok 后,表示每天这个时间,主板会自动开机



5.PXE 启动功能(无盘启动)

进入 BIOS 设置界面,选择<CSTIPC> → <LAN PXE Setting> → <Network>选项,将默认值改成 "LAN1",完成 PXE 启动功能设置,如下所示:

Aptio Setu	o Utility				
C	STIPC				
Network		[Do not launch]		Item	Specific Help
		Do not laur	nch		
F1 Help	↑ ↓ Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit

6.SATA HDD 模式选择

进入 BIOS 设置界面中,选择<CSTIPC> → <SATA Model Setting> ,对<SATA Mode Selection> 项进行设置,如下所示:

Aptio Setup Uti	ility				
CSTIP	С				
SATA Mode Sel	ection	[AHCI]		Item	Specific Help
		AHCI Intel RST	Premium		
F1 Help	↑↓ Select Ite	m -/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit	←→ Select Me	nu Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit

如需开启 Raid 功能, <SATA Mode Slection> 请选择 "Intel RST Premium"选项,并依次选择 <Chipset>→ <SATA And RTS Configuration>→ <Software Feature Mask Configuration>进入以下 设置界面:



7.COM1 RS232/422/485 设置

进入 BIOS 设置界面,选择<CSTIPC> → <Special Setting> → <COM1 Mode Configuration>选 项,选择弹框中的设置项,如下所示:

Aptio Setup Utility				
CSTIPC				
BIOS Lock	[Enabled]		Item	Specific Help
Video	[Legacy]			
Boot Option filter	[UEFI and Legacy]			
EUP Function	[Disabled]			
Soft-off by PWR-BTN	[Instant-off]			
Wake up By PCIE LAN	[Enabled]			
Setup HPA	[Disabled]			
COM1 Mode Configuration	[232]			
COM2 Mode Configuration	[232]			
	232			
	422			
	485			
	100			
F1 Help ↑↓ Select Iter	n -/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit ←→ Select Me	nu Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit



8.bios 刷写关闭 bios 写保护功能

更新 bios 前,需先把 bios 写保护功能选项关闭才能执行,具体是:

进入 BIOS 设置界面,选择<CSTIPC> → <Special Setting> → <BIOS Lock>选项,将此选项设置为 "Disable",如下所示:

Apti	o Setup L	Jtility				
	CST	IPC				
BIOS	5 Lock	[E	inable]		Item	Specific Help
			Disable Enable			
F1	Help	†↓ Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc	Exit	←→ Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit

6.3 其他功能设置

1.boot 设置功能

进入 BIOS 设置界面中,选择<boot>选项,进入后,设置需要的启动顺序,如下所示:

Aptio Setup Utility				
Main CSTIPC Advanced	Chipset B	Boot Security	Save	e & Exit
Boot Configuration			ľ	tem Specific Help
Setup Prompt Timeout	1			
Bootup NumLock State	[On]			
Quiet Boot	[Disable]]		
Boot Option Priorities				
Boot Option #1	[Kinstor	ngDataT]		
Boot Option #2	[UEFI:	Kingsto]		
Boot Option #3	(UEFI: B	suilt]		
Hard Drive BBS Priorities				
CSM16 Parameters				
F1 Help ↑↓ Select Item	-/+	Change Values	F	9 Setup Defaults
Esc Exit $\leftarrow \rightarrow$ Select Men	u Ente	er Select Sub-Men	u F	10 Save and Exit

选择<Hard Driver BBS Priorities> → <Boot Option #1>,设置 Boot 启动首选项。

Aptio	Setup Utility				
		Вос	ot		
Boot Option #1		[Kinstong[DataT]	Item	Specific Help
Boot Option #2		[UEFI: Kir	ngsto]		
		Kinstong)ataTraveler 2.0		
		General I	Disk 5.00		
		Disable			
F1 Help	↑ ↓ Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit

备注:可依次对后续选项进行设置,设定启动优先级顺序。



2.共享内存设置功能

进入 BIOS 设置界面,选择 <Chipset> → <Systems Agent Configuration> → <Graphics Configuration>,进入后,设置 DVMT 功能,如下所示:

Aptio Setup Utility				
	Chipset		_	
Graphics Configuration			Item	Specific Help
IGFX VBIOS Version	1032			
lGfx Frequency	400MHz			
Graphics Turbo IMON Current	31			
Aperture Size	[256MB]			
DVMT Pre-Allocated				
DVMT Total Gfx Mem				
Gfx Low Power Mode	[Enable]			
	1	28MB		
	21	56MB		
	5	12MB		
F1 Help ↑↓ Select Item	-/+	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit $\leftarrow \rightarrow$ Select Menu	u Enter	Select Sub-Menu	F10	Save and Exit

备注:选择"MAX",最大可共享 1GB(使用的内存容量为 2GB 以上时)的内存用于图形处理



3.温度、电压和 FAN 转速侦测

进入 BIOS 的 CMOS 置界面后,按选择<Advanced> → <Hardware Monitor>,进入此界面,可以看相关侦测值,如下所示:

	Apti	o Setu	p Utility					
			Advanced					
Pc H	ealth Stat	us				lt	em	Specific Help
CPI	J Temp			: -51				
Sys	tem Temp			: +37				
SYS	_FAN Spe	ed		: 2000 F	RPM			
VC	ORE			: +1.71	L6 V			
+12	2V			: +12.6	0 V			
+ 5	V			: +4.980) V			
VD	IMM			: +1.2	210 V			
VSB	3			: +3.264	V			
F1	Help	↑ ↓	Select Item	-/+	Change Values	F	9	Setup Defaults
Esc	Exit	$\leftarrow \rightarrow$	Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	F	10	Save and Exit

备注:此 bios 不显示 CPU 温度,显示 CPU 温度控制值(把 CPU 承受的最高温度值设为 0), 控制值为显示数,是表示离 CPU 最高承受值的差值,如上图表示-50,意思是离 CPU 最高承 受温度还有 50 度:

4.密码设置功能

进入 BIOS 设置界面中,选择<Security>选项,进入后,设置超级用户密码和普通用户密码,如下所示:

	Apt	io Setu	p Utility							
Mair	ו CST	IPC	Advanced	Chipset	Вос	ot	Security	Sa	ave & E	Exit
Pass	word Des	scriptio	n						Item	Specific Help
Adm Use	inistrato er Passwo	r Passw ord	ord	Cr –	eate N	Jew Pa	assword			
F1	Help	↑ ↓	Select Item		-/+	Char	nge Value	S	F9	Setup Defaults
Esc	Exit	$\leftarrow \rightarrow$	Select Menu	L	Enter	Seleo	ct Sub-Me	enu	F10	Save and Exit

5.优化.保存设置功能

进入 BIOS 设置界面中,选择<Save & Exit>选项,进行优化.保存设置,如下所示:

Aptio Setup Utility										
Main	CSTIP	С	Advanced	Chipset	Воо	t Security	Sa	ave & Exit		
Save Changes and Exit							Item	Specific Help		
Discard Changes and Exit										
Save Changes and Reset										
Discard Changes and Reset										
Save change										
Discard change										
Restore Defaults										
Save as User Defaults										
Restore User Defaults										
Boot Override										
KingstoneDataTraveler 2.0										
UEFI: KingstoneDataTraveler 2.0										
UEFI: Built-in EFI shell										
Launch EFI Shell from filesystem device										
F1	Help	↑ ↓	Select Item		-/+	Change Values		F9	Setup Defaults	
Esc	Exit	$\leftarrow \rightarrow$	Select Men	J	Enter	Select Sub-Me	nu	F10	Save and Exit	

Save changes and Exit:保存当前设置,并退出 BIOS 设置界面,当前设置生效;Discard changes and Exit:不保存当前设置,并退出 BIOS 设置界面;Save changes and Reset:保存当前设置,并重启电脑,当前设置生效;Save changes:保存当前设置,不退出 BIOS 设置界面;Discard changes:放弃当前设置,不退出 BIOS 设置界面;Discard changes:放弃当前设置,回退到更改操作之前的设置;Restore Defaults:加载出厂默认设置为当前设置,需保存退出后生效;Save as User Defaults:当前设置保存为用户默认设置;Restore User Defaults:加载用户默认值作为当前设置,需要保存才能生效。

附:相关快捷键功能介绍

- 1. 开机时按 F2 键进 bios;
- 2. 开机时按 F12 键,调出设备引导启动菜单;
- 3. 进 bios 界面后,快捷键 F9 相当于初始化 BIOS 设置值